

Comment résoudre des dégâts de chantier sur les surfaces laquées (revêtements en poudre) ?

Dépôts de silicones:

Caractéristiques

Des taches ternes visibles après quelque temps, dû au changement de couleur de l'encrassement.

Cause

Des chiffons sales avec des restes de polymères ou de silicones.

Solution

Novacare RC0, Multifoam et Surface Renewer.

Mode d'emploi

Nettoyer la surface à l'aide d'une éponge mouillée et le Novacare RC0. Arrêter l'action du Novacare à l'aide du Multifoam. Raviver la laque avec le Surface Renewer.



Dépôts de ciment et de chaux:

Caractéristiques

Un voile blanc sur la laque.

Cause

Une nonchalance des ouvriers d'autres sociétés de finition.

Solution

CA Remover, Multifoam et Surface Renewer.

Mode d'emploi

Appliquer du CA Remover sur les endroits encrassés (couvrir les seuils). Nettoyer avec un éponge. Répéter l'action si nécessaire. Arrêter l'action du CA Remover à l'aide du Multifoam. Raviver la laque avec le Surface Renewer.



Dépôts de polyuréthanes:

Caractéristiques

Mousse PU out races de doigts avec des restes de mousse sur la laque.

Cause

Petit accident.

Solution

Nova Wipe, Safety Clean, Multifoam et Surface Renewer.

Mode d'emploi

Enlever les restes de PU à l'aide d'un Nova Wipe. Nettoyer la surface ensuite avec Safety Clean et Multifoam. Raviver la laque avec le Surface Renewer.



Dépôts de polyuréthanes durcis:

Caractéristiques

Petit accident inaperçu.

Cause

Petit accident.

Solution

Al-Fix Remover, Multifoam et Surface Renewer.

Mode d'emploi

Ramollir les restes de mousse PU à l'aide d'Al-Fix Remover et enlever avec une spatule douce. Nettoyer la surface avec Multifoam. Raviver la laque avec le Surface Renewer.



Comment prévenir les dépôts d'assemblage?

Dépôts de silicones:

Mode d'emploi

En nettoyant, utiliser le Safety Clean et enlever les restes de silicone sous de polymères en utilisant plusieurs tissus.

